

SYSTEM SELLER

SPIS TREŚCI

Wstęp	1
Sposób współpracy z Subiektem 4	2
Instalacja oprogramowania	2
Korzystanie z programów	3
Załadowanie systemu SELLER	3
Rozładowanie systemu SELLER	4
Konfiguracja użytkowników w systemie SELLER	6
Ważne wskazówki	7

WSTĘP

Aktualna wersja programu Subiekt 4 zawiera moduł przeznaczony do komunikacji z systemem SELLER firmy POLHIT z Warszawy.

System ten umożliwia natychmiastowe wystawianie faktur, rachunków lub paragonów wraz z ich automatyczną rejestracją i weryfikacją.

Małe wymiary tego systemu oraz konstrukcja typu walizkowego predysponują ten system szczególnie do pracy w terenie (zasilanie bateryjne, samochodowe lub sieciowe).

Połączenie z komputerem klasy PC jest możliwe poprzez złącze RS-232. Wraz z odpowiednim oprogramowaniem (RCOM.EXE) umożliwia wymianę danych (komunikację) z komputerowymi systemami sprzedaży.

SPOSÓB WSPÓŁPRACY Z SUBIEKTEM 4

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

W skład systemu SELLER-PSION wchodzi dyskietka (PsiWin disk 1) zawierająca program komunikacyjny pod nazwą RCOM.EXE, który należy zainstalować poleceniem DOSSETUP.

☞ Istnieją dwa sposoby instalacji tego systemu:

- standardowo należy go zainstalować w katalogu \PSRCOM. Z tego katalogu będzie on wywoływany przez Subiekta 4, co wymaga wpisania w opcjach PRZEŚLIJ DANE i POBIERZ DANE, znajdujących się w module SPRZEDAWCA-RÓŻNE-KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM SELLER, odpowiednich ścieżek dostępu do programu;
- można także wykorzystać zmienną systemową służącą do określenia położenia programu RCOM.EXE, np. w pliku AUTOEXEC.BAT umieścić linię: SET S4SELLERP=C:\PSRCOM.

Pliki wymiany zawsze są pobierane i zapisywane w katalogu z programem komunikacyjnym. Przy instalowaniu programu RCOM.EXE należy go odpowiednio skonfigurować, tj. dokonać ustawienia odpowiedniego portu (od COM1 do COM4) służącego do przeprowadzania transmisji, podać typ urządzenia PSION (Series) oraz w pliku RCOM.INI ustawić linię: Wait=Off.

Wykonanie powyższych czynności pozwoli poprawnie prowadzić komunikację pomiędzy programem a Subiektem 4.

KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW

ZAŁADOWANIE SYSTEMU SELLER

Ładowanie systemu SELLER polega na przygotowaniu przez Subiekta 4 odpowiednich plików z danymi, a następnie wywołaniu programu RCOM.EXE i przeprowadzeniu transmisji. Przygotowanie plików wymiany do ładowania systemu SELLER i ich przesłanie jest dostępne w opcji SPRZEDAWCA-RÓŻNE-KOMUNIKACJA-KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM SELLER-PRZESŁANIE DANYCH.

Kiedy ta opcja zostanie wybrana z menu Subiekta 4, będzie można skorzystać z okna dialogowego zatytułowanego „Przygotowanie plików do ładowania SELLER’a”, w którym należy określić rodzaj przesyłanych danych.

Przygotowanie plików do załadowania SELLER'a

[X] Towary () wszystkie
 (•) wszystkie o niezerowych stanach w tym magazynie
 () wybrane...

[X] Wprowadź cenę ew. zakupu jako cenę minimalną

[X] Firmy (•) wszystkie
 () tylko odbiorcy
 () wybrane...

[X] Uruchom program komunikacyjny 'RCom'

Ścieżka dostępu: D:\SUBIEKT4\TEMP\
 Nazwa pliku: 4352

« Wykonaj » < Zaniechaj >

☞ W tym oknie dialogowym można włączyć następujące znaczniki:

- TOWARY,
- FIRMY,
- WPROWADŹ CENĘ EW. ZAKUPU JAKO CENĘ MINIMALNĄ.

Można również wyłączyć znacznik uruchamiający program RCOM.EXE, co spowoduje, że Subiekt utworzy tylko plik z danymi w podanym miejscu.

Za pomocą każdej z podopcji (tj. TOWARY lub FIRMY) można wyselekcjonować odpowiednie dane bądź to za pomocą wyboru z listy, bądź też przy zastosowaniu wybranego filtra.

Jeżeli zostanie wybrany klawisz kontrolny <<Wykonaj>>, w odpowiednim katalogu zostaną utworzone pliki potrzebne do załadowania systemu SELLER. Następnie wywoła się program RCOM.EXE i automatycznie zostanie przeprowadzona transmisja.

U

Nazwa tworzonego pliku jest zawsze zgodna z numerem seryjnym urządzenia PSION i jest ściśle określona dla danego użytkownika oraz magazynu w programie Subiekt (patrz: rozdział „Konfiguracja użytkowników w systemie SELLER”).


U

RCOM.EXE podczas załadunku pobiera dane ze zbioru: xxxxxxxx.PC2, przy czym xxxxxxxx oznacza numer seryjny urządzenia.

ROZŁADOWANIE SYSTEMU SELLER

Rozładowanie systemu SELLER polega na transmisji odpowiednich danych z systemu do komputera PC za pomocą programu RCOM.EXE, który musi utworzyć odpowiedni plik z danymi, a następnie na pobraniu przez Subiekta 4 tych danych i utworzeniu odpowiednich dokumentów.

Pobranie danych przez Subiekta 4 realizowane jest w opcji SPRZEDAWCA-RÓŻNE-KOMUNIKACJA-KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM SELLER-POBRANIE DANYCH.



Jeżeli zostanie wybrana ta opcja, na ekranie monitora pojawi się okno dialogowe zatytułowane „Pobranie danych z systemu SELLER”.



Tu można:

- włączyć znacznik URUCHOM PROGRAM KOMUNIKACYJNY RCOM.EXE,
- pobrać dane z pliku.

Wybranie przez użytkownika klawisza <<Wykonaj>> spowoduje albo wywołanie programu RCOM.EXE, automatyczne wykonanie transmisji oraz odczytanie potrzebnych danych i utworzenie dokumentów, albo tylko odczyt danych i utworzenie dokumentów.

Warto tu zaznaczyć, że nazwa pliku, z którego są pobierane dane, jest zawsze zgodna z numerem seryjnym urządzenia PSION i jest ściśle określona dla danego użytkownika i magazynu w Subieckie.

Wszystkie pobrane dane (tj. nagłówki dokumentów i/lub kwitów) są następnie w Subieckie wyświetlane w postaci list.

Dokumenty lub kwity, których nie wybrano w momencie zatwierdzenia wykonania wybranych, zostaną stracone (plik z danymi po poprawnym odebraniu części lub wszystkich dokumentów jest kasowany).

Subiekt 4 próbuje zachować oryginalną numerację systemu SELLER, a gdy dany numer już w Subieckie 4 istnieje, tworzy się dokument z pierwszym wolnym numerem. Jeśli z pewnych przyczyn w magazynie Subiekta 4 brakuje towaru, to dokument można odłożyć, a po uzupełnieniu stanu wykonać.

Pobrane kwity KP, o ile posiadają wyspecyfikowany numer dokumentu oryginalnego, powodują jego rozliczenie (tj. rozliczenie należności /zobowiązań).

Jeśli nie można wykonać takiego skojarzenia, to są zapisywane jako zwykłe dokumenty kasowe.

U

U

RCOM.EXE podczas rozładunku tworzy zbiór:

xxxxxxxx.2PC,

przy czym xxxxxxxx oznacza numer seryjny urządzenia.

KONFIGURACJA UŻYTKOWNIKÓW W SYSTEMIE SELLER

Do rozpoczęcia pracy z systemem SELLER jest niezbędna konfiguracja użytkowników. Ponieważ każde urządzenie PSION ma swój własny unikalny numer, ten właśnie numer tworzy nazwę plików wymiany danych pomiędzy Subiektem a SELLER'em.

Konfiguracja użytkowników w Subiekcie 4 realizowana jest w opcji SPRZEDAWCA-RÓŻNE-KOMUNIKACJA-KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM SELLER-KONFIGURACJA UŻYTKOWNIKÓW.

Kiedy zostanie ona wybrana, na ekranie monitora pojawi się tabela, w której zostały zamieszczone informacje dotyczące ID SELLER'a, czyli jego numeru seryjnego, nazwiska i imienia pracownika oraz magazynu, do którego jest on przypisany.

Zmiana informacji o użytkowniku		
Nazwisko i imię	Magazyn	Nazwa
firmy Szeł	Magazyn główny	4352
« Zapisz »		< Zaniechaj >

Za pomocą klawiszy [+] lub [-] można dopisywać lub usuwać dane użytkowników. Gdy zechcą Państwo dodać dane nowego użytkownika do systemu SELLER, na ekranie monitora pojawi się okno dialogowe zatytułowane „Dopisanie nowego użytkownika”, z którego można wybrać dane pracownika (z listy wszystkich danych pracowników w Subiekcie) i przypisać mu magazyn (z listy wszystkich zdefiniowanych magazynów w Subiekcie) oraz określić symbol (serię/ID) SELLER'a.

Program wróci do komunikacji, jeśli zostanie wybrany klawisz <<Zapisz>>, dzięki czemu będzie można już prowadzić komunikację z SELLER'em.

WAŻNE WSKAZÓWKI

- Program komunikacyjny RCOM.EXE (o ile został wybrany do uruchomienia) jest wywoływany automatycznie. Wypisuje on odpowiednie komunikaty i polecenia, które użytkownik musi wykonać z poziomu programu SELLER w celu przeprowadzenia odpowiedniej transmisji danych. Po poprawnym zakończeniu transmisji następuje automatyczny powrót do systemu Subiekt 4. Jeśli podczas komunikacji nastąpi błąd, należy postąpić zgodnie z wyświetlanym opisem.
- Użytkownik, chcąc przeprowadzić komunikację, musi swoje dane umieścić w magazynie, który jest jemu przypisany. Powoduje to, że SELLER będzie współpracował z Subiektem 4 tylko dla poprawnie określonych danych użytkownika.
- Jeśli z pewnych powodów dokument nie może być wykonany od razu, Subiekt 4 próbuje zmienić jego numer lub go odłożyć. Jeśli i to się nie uda, przerywa dalsze przetwarzanie danych.

Nie następuje wówczas kasowanie zbioru wejściowego z danymi.

U

- Jeśli zajdzie okoliczność zmiany numeru dokumentu, Subiekt 4 wyświetli odpowiedni komunikat i określi, jaki numer dokumentu źródłowego (prawy górny róg ekranu) został zamieniony. Program poinformuje również, na jaki dokument został on zamieniony (środek ekranu).
- Można wykorzystać dane firmy utworzone w systemie SELLER. Dokumenty utworzone przez SELLER'a, po odebraniu przez Subiekta 4, zostaną automatycznie zapisane z kodem nowego klienta, gdyż jest on wcześniej automatycznie dopisywany do kartoteki w Subiekcie 4.

- Wystawiając w systemie SELLER dokumenty, dla których termin płatności jest zgodny z datą wystawienia dokumentu, a formą płatności jest gotówka, powoduje się, że Subiekt 4 uznaje taki dokument za rozliczony od razu i automatycznie wystawia dokument KP na odpowiednią kwotę.
- Jeżeli za pomocą systemu SELLER zostaną wystawione dokumenty, dla których termin płatności będzie późniejszy od daty sprzedaży, to w Subiekcie 4 pojawi się należność do tego dokumentu. Jeśli dodatkowo w systemie SELLER wystawi się dokumenty KP i połączy się je z powyższymi dokumentami sprzedaży, to od razu będzie można uzyskać ich rozliczenie (odpowiednie kwity KP w Subiekcie 4).
- Jeżeli w systemie SELLER zostanie wystawiony kwit (tj. KP), który nie będzie zawierał informacji o numerze dokumentu rozliczanego, to po odebraniu danych zostanie on w Subiekcie 4 zapisany jako zwykły dokument kasowy (tak, jakby został wystawiony poprzez opcję KASA-KASA PRZYJMIE-WYPISZ).